

ITA

EN



NECCHI
ELETTRODOMESTICI



NSM-033

MANUALE UTENTE

SANDWICH MAKER

NECCHI
ELETTRODOMESTICI

Contenuti ITA

Capitolo 1

INFORMAZIONI GENERALI

Introduzione	2
Contenuto della confezione	2
Informazioni relative alla sicurezza	3

Capitolo 2

Vista generale	9
----------------	---

Capitolo 3

Funzionamento	11
---------------	----

Capitolo 4

Specifiche tecniche	15
---------------------	----

Capitolo 5

Avvertenze	16
------------	----

Capitolo 6

Garanzia	17
----------	----

Contents EN

Chapter 1

GENERAL INFORMATION

Introduction	22
Contents of the package	22
Safety Information	23

Chapter 2

General view	29
--------------	----

Chapter 3

Operation	30
-----------	----

Chapter 4

Technical specifications	35
--------------------------	----

Chapter 5

Warnings	36
----------	----

Chapter 6

Warranty	37
----------	----

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto NSM-033 , il sandwich maker di NECCHI che grazie alla sua semplicità vi terrà buona compagnia in cucina .
Si prega di leggere attentamente il presente manuale in modo da utilizzare NSM-033 nella maniera migliore, e di conservarlo per utilizzi futuri.

NOTA:

Questo manuale d'uso è scaricabile dal sito
<http://www.necchielettrodomestici.it/>

NECCHI si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative al prodotto senza preventiva comunicazione

Contenuto della confezione :

- NSM-033 (Fig.1)
- Manuale d'uso, sicurezza e garanzia Legale

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

ATTENZIONE: Si prega di prestare attenzione a queste linee guida, poiché il costruttore non si assume alcuna responsabilità se l'utente non segue le seguenti raccomandazioni o utilizza NSM-033 in maniera impropria.

Si prega di leggere le seguenti avvertenze:

Questo apparecchio è conforme alla direttiva LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, 2011/65/EU ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

- Per l'uso di apparecchi elettrici connessi alla rete e che generano calore occorre rispettare alcune precauzioni di installazione, uso e manutenzione/pulizia per evitare danni a cose e persone.
- Occorre inoltre conoscere il prodotto e i potenziali rischi ad esso connesso prima di iniziare ad usarlo.
- Si raccomanda quindi di leggere attentamente tutto il manuale prima di utilizzare l'apparecchio anche se si conosce il funzionamento di principio di questo genere di apparecchio.

AVVERTENZE

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza se sono sotto la supervisione di un adulto o sono stati istruiti da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso.

(Segue)

- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non lasciare NSM-033 incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente.

È consigliabile staccare la spina dalla presa quando non si prevede di utilizzare NSM-033 .

- Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, controllare che la tensione locale sia uguale a quella indicata su questo manuale.
- Collegare l'apparecchio ad una presa dotata di messa a terra efficiente
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l'apparecchio sia spento.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo mediante i comandi opportuni ed estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Anche quando è spento NSM-033 è collegato alla tensione elettrica. È consigliabile quindi tenere la spina disconnessa in caso di inutilizzo anche per un breve periodo di tempo.

(Segue)

- Scollegare la spina dalla presa e fare raffreddare l'apparecchio completamente prima di intraprendere le operazioni di pulizia. Accertarsi che NSM-033 sia spento prima di scollegare la spina dalla rete elettrica.
- Non immergere il corpo del prodotto in acqua o altri liquidi.
- Posizionare NSM-033 lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, staccare la spina dalla presa o agire immediatamente sull'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua senza prima averlo disconnesso dalla rete. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua, ma rivolgetevi all'assistenza. vai su :

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

L'invio dovrà essere effettuato usando la confezione originale del prodotto con tutti gli accessori a corredo ed opportunamente imballata per renderla idonea al trasporto.

Eventuali danni provocati da imballi non conformi saranno addebitati al mittente, per il riconoscimento della garanzia sarà necessario esibire una idonea prova di acquisto (scontrino o fattura).

(Segue)

- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che possono surriscaldarsi.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile.
- Non utilizzare su letti, divani o elementi di arredamento.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto. Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare per scopi commerciali. Non usare per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato inteso.
- Utilizzare NSM-033 solamente per la cottura degli alimenti.
- Non posizionare CARRÈ vicino ad elettrodomestici che producono calore come fornelli a gas o elettrici o ad un forno.
- Non incassare NSM-033 , bensì consentire un'adeguata circolazione dell'aria. Per consentire un'adeguata circolazione dell'aria, lasciare almeno 20 cm tra l'apparecchio e le pareti. Lasciare almeno 50 cm di spazio sopra NSM-033 . Se inserito in una nicchia occorre garantire un adeguato spazio di ventilazione e le superfici circostanti devono essere non infiammabili
- Svolgere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Un cavo arrotolato può surriscaldarsi.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa costituire intralcio ai movimenti e che la spina sia facilmente raggiungibile. Non lasciare che il cavo venga schiacciato sotto mobili od oggetti pesanti.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.

(Segue)

- Non utilizzare NSM-033 nel caso in cui il cavo si presenti danneggiato, o se si dovesse verificare un malfunzionamento. Se l'apparecchio non risulta integro in tutte le sue parti, interrompere immediatamente l'utilizzo e rivolgersi all'assistenza per le opportune verifiche.
- Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.
- Il cavo non può essere sostituito dall'utente. In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione rivolgersi solo a personale qualificato o all'assistenza.
- È vietato intervenire da soli sull'apparecchio; al suo interno non esistono parti manutenibili dall'utente. Errati interventi possono comportare rischi e pericoli. Ogni manomissione invalida inoltre la garanzia.
- Non usare accessori diversi da quelli inclusi nella confezione; potrebbero causare incendi, scosse elettriche o danni a cose e persone.
- Non coprire mai l'apparecchio anche se l'apparecchio è spento ma con spina collegata alla presa di corrente. Una manovra involontaria può causare surriscaldamento e incendio.
- Non trasportare l'apparecchio quando è in funzione.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

(Segue)

- Prima di riporre NSM-033 assicurarsi che sia completamente raffreddato.
- Il pane può bruciare, i tostapane non devono quindi essere utilizzati sotto o accanto a materiali combustibili, come tende.
- Durante l'uso l'apparecchio deve essere sempre maneggiato con cura e senza toccare le sue piastre calde.
- Durante l'uso non appoggiare piatti od altri oggetti sopra NSM-033.
- Non inserire forchette o altri utensili all'interno di NSM-033 per estrarre il pane, in quanto potrebbero danneggiare le resistenze dell'apparecchio.
- Non inserire la Vostra mano o qualunque tipo di materiale metallico (ad esempio, coltelli o carta stagnola), all'interno di NSM-033
- Usate l'apparecchio lontano dai liquidi infiammabili; non addossarlo a pareti, tendaggi o parti in plastica non resistenti al calore.

(ATTENZIONE: superficie calda): le superfici sono soggette a surriscaldarsi durante l'uso.



NSM-033 VISTA GENERALE

Fig 1



NSM-033 VISTA APERTA

Fig 2





- 1. Luce verde “ready to cook” ;**
pronto per cottura, inserire il cibo quando la luce verde si spegne
- 2. Luce Rossa di alimentazione ;**
indica che NSM-033 è acceso e in funzione
- 3. Piastra di rivestimento antiaderente;**
prestare molta attenzione poichè quando in funzione questa parte è molto calda e ci sono rischi di ustioni
- 4. Maniglia di apertura;**
sollevare dal basso verso l’alto per aprire e accedere alle piastre di cottura; attenzione al rischio ustioni in quanto le piastre quando in funzione sono molto calde.
- 5. Coperchio superiore;** prestare attenzione quando in funzione in quanto potrebbe essere molto caldo

PRIMO UTILIZZO

Seguire le seguenti precauzioni quando si posiziona l'apparecchio:

- Collocare l'apparecchio su una superficie orrizzontale.
- Collocare l'apparecchio in modo che sia protetto dal surriscaldamento (vedi anche Pag.6 della presente guida) .
- Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente adeguata

Avvertenze:

Pericolo di scosse elettriche in caso di utilizzo dell'apparecchio con cavo di alimentazione danneggiato. Non avviare mai l'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

Attenzione!

Rischio di ustioni !La superficie di NSM-033 si surriscalda durante il funzionamento. Non toccare quindi la superficie di NSM-033.

1. Pulire le piastre di cottura con un panno umido o una spugna.
2. Ungere leggermente le piastre di cottura con un po 'di burro o olio da cucina.
3. Collegare il tostapane e riscaldare le piastre finché la spia verde Ready to cook si spegne. Il tostapane è pronto per l'uso

NOTA: quando si utilizza NSM-033 per la prima volta, potrebbe verificarsi la presenza di leggeri fumi . Questo è normale a causa del riscaldamento iniziale dei componenti interni.

UTILIZZO

Dopo aver seguito le precauzioni per il “PRIMO UTILIZZO “, di seguito come utilizzare NSM-033 normalmente

Attenzione!

Pericolo d’incendio. Non posizionare l’apparecchio su tovaglie, fogli di carta, ecc.

TOSTARE UN PANINO

1. Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente. La spia di alimentazione rossa e la spia di alimentazione verde si accenderanno entrambe per indicare che il tostapane è in fase di riscaldamento(Fig 3 , punto 2) .
2. Prepara il pane e riempi il tuo sandwich mentre il tostapane è in pre-riscaldamento.
3. Attendere fino a quando non si spegne la spia luminosa verde, il tostapane è quindi ora alla temperatura corretta per l’uso(Fig 3 , punto 1) .
4. Per ottenere un risultato dorato uniforme, puoi imburrare leggermente il lato del pane a contatto con la piastra.
5. Disporre le fette di pane con il lato imburrato sul piatto di cottura inferiore, posizionare il ripieno e coprire con le seconde fette di pane con il lato imburrato rivolto verso l’alto.

Suggerimento :

Per un risultato ottimale, le farciture dovrebbero essere posizionate bene all’interno delle fette di sandwich.

(Segue)

6. Abbassare con cura la piastra di cottura superiore sul pane fino a quando la maniglia non è ben chiusa(Fig 3 , punto 4)
7. Aprire NSM-033 dopo 3-5 minuti e controllare se il panino tostato è sufficientemente “scuro”. Il tempo di cottura richiesto per ottenere panini marroni croccanti dipende dal tipo di pane, dai ripieni e dal gusto personale.
8. Utilizzare un utensile non metallico (ad esempio una spatola di legno) per rimuovere il tost o il panino cotto. Non utilizzare utensili da cucina affilati o abrasivi.
9. Scollegare il tostapane dalla presa a muro dopo l’uso.

Nota: durante la cottura, la spia verde pronta per la cottura si accende e si spegne per mantenere l’apparecchio alla temperatura corretta.

Attenzione!

Rischio di ustioni Non usare le mani nude per rimuovere i toast dalle piastre .

Dopo ogni utilizzo, scollegare la spina dalla presa di corrente.

Non mettere alimenti o altri oggetti per il riscaldamento o lo sbrinamento sulla parte superiore dell’apparecchio.

MANUTENZIONE

Attenzione!

Rischio di ustioni Prima della pulizia, scollegare sempre la spina dalla presa elettrica e attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente.

Non usare mai detersivi e materiali aggressivi o abrasivi, poiché ciò danneggia il rivestimento non adesivo delle piastre.

1. Scollegare l'apparecchio.
2. Lasciare che l'apparecchio si raffreddi correttamente in posizione aperta.
3. Per prima cosa rimuovere l'olio in eccesso dalle piastre con un pezzo di carta da cucina prima di pulirle.
4. Utilizzare una spatola di legno o plastica per rimuovere i residui di cibo (ad esempio il formaggio solidificato) dalle piastre di cottura.

Non utilizzare utensili metallici, affilati o abrasivi.

5. Pulire le piastre di cottura con un panno morbido umido o una spugna.
6. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.

Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.

Nessuna parte di NSM-033 deve essere inserita in lavastoviglie

L'apparecchio può essere conservato in posizione verticale

Specifiche tecniche

SANDWICH MAKER

- Piastra fissa a 2 fette
- Piastra di rivestimento antiaderente per una facile pulizia
- Luce LED rossa di accensione
- Luce LED verde di “ pronto alla cottura”
- Controllo automatico della temperatura
- Dimensioni piastra: 234x133mm
- Alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Potenza; 750 W

INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

GARANZIA LEGALE E GARANZIA CONVENZIONALE AGGIUNTIVA SUI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DA NECCHI IN ITALIA

La garanzia legale

I prodotti commercializzati da NECCHI in Italia sono coperti dalla garanzia di legge gratuita prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206).

La garanzia di legge ha una durata di n. 24 mesi a partire dalla data di consegna al consumatore come sopra inteso ed è fornita dal venditore, ossia dal soggetto che gli ha fornito il prodotto, a cui il consumatore dovrà pertanto rivolgersi.

In virtù della garanzia di legge, il consumatore può chiedere al venditore, a sua scelta, (1) di riparare il bene o (2) di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, così come regolamentato dall'Art. 130 comma 4.

In alternativa, ove ricorra una delle seguenti situazioni, il consumatore può richiedere, a sua scelta, (3) una congrua riduzione del prezzo o (4) la risoluzione del contratto:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Al seguente indirizzo WEB è consultabile e scaricabile il testo degli articoli dal 128 al 134 del Codice del Consumo concernenti la Garanzia legale sopra descritta

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

La Garanzia Convenzionale aggiuntiva fornita in Italia da NECCHI

In aggiunta alla garanzia legale in capo al venditore prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206) , i cui diritti riconosciuti ai consumatori rimangono comunque fermi ed impregiudicati

“NECCHI” che è un marchio distribuito da BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)

(d’ora in poi NECCHI)fornisce al consumatore , sui telefoni da essa commercializzati in Italia , Repubblica di San Marino e Città del Vaticano , una propria garanzia convenzionale come di seguito definita:

1. Oggetto e durata della garanzia convenzionale :

La garanzia convenzionale riguarda

“ Tutti i modelli di elettrodomestici commercializzati da NECCHI , e relativi accessori accessori “

La garanzia convenzionale consiste nella riparazione e/o sostituzione gratuita - a scelta di NECCHI - degli elettrodomestici e relativi accessori venduti assieme agli elettrodomestici risultanti non conformi nella fabbricazione o nei materiali durante i seguenti periodi di tempo :

- per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di acquisto (farà fede scontrino o fattura) , quanto agli elettrodomestici ;
- per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di acquisto, come sopra determinata , quanto agli accessori venduti assieme all’elettrodomestico.

2. Esclusione dalla garanzia convenzionale :

La garanzia NON copre i difetti derivanti da :

- 1) Mancato rispetto delle istruzioni per l'uso corretto del dispositivo
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione e/o utilizzo di batterie e/o accessori non originali .
- 3) Modifiche o riparazioni effettuata da persone non autorizzate dal produttore.
- 4) Modifica, regolazione o alterazione di software o hardware effettuata da persone non autorizzate dal produttore.
- 5) Danni al prodotto derivanti da maltempo (quali per esempio fulmini), incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o alimenti, prodotti chimici, download di file, eventi accidentali, ad alta tensione, corrosione, ossidazione.

Inoltre , come si è già detto , la garanzia convenzionale non copre il prodotto e relativi accessori che non siano immessi nel mercato italiano, nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano da NECCHI.

3. A chi rivolgersi per l' erogazione del servizio di Garanzia Convenzionale

Il Consumatore dovrà rivolgersi direttamente al servizio di assistenza incaricato da NECCHI i cui riferimenti sono reperibili al seguente indirizzo :

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

In alternativa, il Consumatore potrà contattare il servizio di assistenza tramite il rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto .

4. Disponibilità delle presenti condizioni di Garanzia Convenzionale

Le presenti condizioni di Garanzia Convenzionale sono pubblicate sul sito WEB al seguente indirizzo

<http://www.necchielettrodomestici.it/> accedendo all'area ASSISTENZA PRIVATI e sono dal medesimo scaricabili.

SANDWICH MAKER



La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso:

BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)

e disponibile all'indirizzo

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

Fabbricato in Cina da

“NECCHI” è un marchio di BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)



NSM-033

USER MANUAL

SANDWICH MAKER

NECCHI
ELETTRODOMESTICI

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing NSM-033 the NECCHI Toaster, thanks to its simplicity, thanks to its simplicity, will keep you happy in the kitchen

Please read this manual carefully in order to use NSM-033 in the best way, and to keep it for future use.

NOTE:

this user manual can be downloaded from

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

Nordmende reserves the right to make improvements to the product without prior notice

Package contents:

- NSM-033(Fig.1)
- Use manual, security and legal guarantee

SECURITY INFORMATION

ATTENTION: Please pay attention to these guidelines, as the manufacturer assumes no responsibility if the user does not follow the following recommendations or uses NSM-033 improperly.

Before using NSM-033 safely and efficiently, please read the following warnings:

This device complies with the LVD Directive 2014/35 / EU, EMC 2014/30 / EU, 2011/65 / EU and al Regulation (EC) No. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials in contact with food.

RULES FOR SAFE USE

- For the use of electrical appliances connected to the network and generating heat, certain precautions for installation, use and maintenance / cleaning must be observed to prevent damage to people and things.
- It is also necessary to know the product and the potential risks connected to it before starting to use it.
- It is therefore recommended that you read the entire manual carefully before using the appliance even if you know the basic operation of this type of device.

WARNINGS

- This product may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or with little experience and knowledge if they are under adult supervision or have been instructed by an adult about safe use of the product and provided that they include the risks that would incur an improper use of the product. (Followes)

- Children must not play with the product.
- The cleaning and maintenance of the product must not be carried out by children unless they are older than 8 years but always under the supervision of an adult.
- Keep the product and the power cord away from children under the age of 8 years.
- Keep away from pets.
- Do not leave NSM-033 unattended during operation and in general whenever the plug is connected to the socket.

It is advisable to remove the plug from the socket when NSM-033 is not to be used.

- Before connecting the plug to the socket for the first time, check that the local voltage is the same as that indicated on this manual.
- Connect the appliance to an outlet with efficient earthing
- Before connecting the plug to the socket, make sure the appliance is switched off.
- Make sure your hands are perfectly dry when you connect or disconnect the plug.
- Do not use the appliance with bare feet.
- After using the appliance, switch it off using the appropriate controls and remove the plug from the socket.
- Even when switched off, NSM-033 is connected to the power supply. It is therefore advisable to keep the plug disconnected if not in use even for a short period of time.
- Disconnect the plug from the socket and allow the appliance to cool down completely before starting cleaning. Make sure that NSM-033 is switched off before disconnecting the plug from the mains.

(Follows)

- Do not immerse the product body in water or other liquids.
- Place NSM-033 away from sinks and containers of liquids in which it can accidentally fall.
- Should the appliance fall into water or other liquids, disconnect the plug from the outlet or immediately turn on the main switch of the electrical system, then disconnect the plug from the power socket with perfectly dry hands. Do not attempt to recover the appliance that has fallen into the water without first having disconnected from the mains. Do not re-use the appliance if it has fallen into water, but contact assistance.

go up :

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

The shipment must be made using the original product packaging with all the accessories supplied and properly packaged to make it suitable for transport.

Any damage caused by non-conforming packaging will be charged to the sender, for the acknowledgment of the guarantee it will be necessary to show a suitable proof of purchase (receipt or invoice).

- Place the appliance on a stable and dry surface.
- Do not place the appliance on surfaces that can overheat.
- Do not put the appliance in contact with flammable material.
- Do not use on beds, sofas or furniture items.
- Do not use the appliance outdoors. This appliance is intended for domestic use only. Do not use for commercial purposes. Do not use for purposes other than those for which the product was intended.
- Use NSM-033 only for cooking food.
- Do not place NSM-033 near appliances that produce heat such as gas or electric cookers or an oven.
- Do not install NSM-033, but allow adequate air circulation. To allow adequate air circulation, leave at least 20 cm between the appliance and the walls. Leave at least 40 cm of space above NSM-033. If inserted in a niche, an adequate ventilation space must be guaranteed and the surrounding surfaces must be non-flammable
- Completely unwind the cable before use. A coiled cable can overheat.
- Make sure that the power cord cannot hinder movement and that the plug is easily accessible. Do not allow the cord to be crushed under heavy furniture or objects.
- Never pull the power cord to disconnect the plug from the socket, but hold the plug firmly, making sure your hands are perfectly dry.

(Next)

- Do not use NSM-033 if the cable is damaged, or if a malfunction occurs. If the appliance is not intact in all its parts, discontinue use immediately and contact the assistance for the necessary checks.
- Do not use the appliance when it has been dropped, or with a damaged cord or plug. Do not attempt to repair or service the device yourself. Incorrect interventions or tampering void the warranty and expose the person to danger. In the event of damaged parts or suspected malfunctions, discontinue use immediately and consult qualified personnel.
- The cable cannot be replaced by the user. If it is necessary to replace the power cord, contact qualified personnel or service personnel only.
- It is forbidden to intervene alone on the appliance; inside there are no maintainable parts user. Incorrect interventions can involve risks and dangers. Any tampering also invalidates the warranty.
- Do not use accessories other than those included in the package; they could cause fire, electric shocks or damage to things and persons.
- Never cover the appliance even if the appliance is switched off but with the plug connected to the socket. An unintentional maneuver can cause overheating and fire.
- Do not transport the appliance when it is in operation.
- The packaging elements must not be left within the reach of children as they are potential sources of danger.

(Next)

- Before storing NSM-033 make sure it is completely cooled.
- Bread can burn, toasters should therefore not be used under or next to combustible materials such as curtains.
- During use, the appliance must always be handled with care and without touching its hot plates.
- Do not place dishes or other objects on the toaster during use.
- Do not insert forks or other utensils into CARRÈ to extract the bread, as they could damage the resistance of the appliance.
- Do not insert your hand or any type of metallic material (for example, knives or aluminum foil) inside the toaster.
- Use the appliance away from flammable liquids; do not put it against walls, curtains or plastic parts that are not heat-resistant.

(ATTENTION: hot surface): surfaces are subject to overheating during use.



NSM-033 GENERAL VIEW

Fig 1



NSM-033 OPEN VIEW

Fig 2





- 1. Green light “ready to cook”;**
ready for cooking, insert the food when the green light goes out
- 2. Power red light;**
indicates that NSM-033 is turned on and running
- 3. Non-stick coating plate;**
be very careful because when in operation this part is very hot and there is a risk of burns
- 4. Opening handle;**
lift from the bottom up to open and access the cooking plates; beware of the risk of burns as the hot plates in operation are very hot.
- 5. Top cover;** pay attention when in operation as it could be very hot

FIRST USE

Follow the precautions below when placing the appliance:

- Place the appliance on a horizontal surface.
- Place the appliance so that it is protected against overheating (see also Page 24 of this guide).
- Plug the power cord into a suitable power outlet

Warnings:

Danger of electric shock if the appliance is used with a damaged power cord. Never start the appliance with a damaged power cord.

Warning!

Risk of burns! The surface of the toaster overheats during operation. Do not touch the surface of NSM-033.

1. Clean the cooking plates with a damp cloth or sponge.
2. Lightly grease the cooking plates with a little butter or cooking oil.
3. Connect the toaster and heat the plates until the green Ready to cook light goes out. The toaster is ready for use

NOTE: when using NSM-033 for the first time, the presence of light fumes may occur. This is normal due to the initial heating of the internal components.

USE

After following the precautions for the “FIRST USE”, below how to use NSM-033 normally

Warning!

Fire hazard. Do not place the appliance on tablecloths, sheets of paper, etc.

TOAST A SANDWICH

1. Insert the power plug into the socket. The red power light and the green power light will both turn on to indicate that the toaster is warming up.
2. Make bread and fill your sandwich while the toaster is pre heating.
3. Wait until the green indicator light turns off, so the toaster is now at the correct temperature for use.
4. To achieve a uniform golden result, you can lightly butter the side of the bread in contact with the plate.
5. Arrange the slices of bread with the buttered side on the lower cooking plate, place the filling and cover with the second slices of bread with the buttered side facing upwards.

Tip:

For an optimal result, the fillings should be placed well inside the sandwich slices.

(Follow)

6. Carefully lower the upper cooking plate onto the bread until the handle is properly closed
7. Open NSM-033 after 3-5 minutes and check if the toasted sandwich is sufficiently “dark”. The cooking time required to obtain crunchy brown rolls depends on the type of bread, fillings and personal taste.
8. Use a non-metallic tool (such as a wooden spatula) to remove the cooked toast or sandwich. Do not use sharp or abrasive kitchen utensils.
9. Unplug the toaster from the wall socket after use.

Note: during cooking, the green light ready for cooking turns on and off to keep the appliance at the correct temperature.

Warning!

Risk of burns Do not use your bare hands to remove toast from the plates.

After each use, disconnect the plug from the socket.

Do not place food or other objects on the top of the appliance for heating or defrosting.

MAINTENANCE

Warning!

Risk of burns Before cleaning, always unplug the appliance and wait for the appliance to cool completely.

Never use aggressive or abrasive detergents and materials, as this will damage the non-adhesive coating of the plates.

1. Disconnect the appliance.
2. Allow the appliance to cool properly in the open position.
3. First, remove excess oil from the plates with a piece of kitchen paper before cleaning.
4. Use a wooden or plastic spatula to remove food residues (such as solidified cheese) from the cooking plates.
Do not use metal, sharp or abrasive tools.
5. Clean the cooking plates with a soft damp cloth or sponge.
6. Clean the outside of the appliance with a damp cloth.

Never immerse the appliance in water.

No part of NSM-033 must be inserted in the dishwasher

The appliance can be stored in a vertical position

Technical specs

SANDWICH MAKER

- Fixed plate with 2 slices
- Non-stick coating plate for easy cleaning
- Power on red indicator light
- Green ready-to-cook indicator light
- Automatic temperature control
- Plate dimensions: 234x133mm
- Power supply 220-240 V ~ 50 / 60Hz
- Power; 750 W

INFORMATION ON DISPOSAL OF UNITS

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled to the local



collecting points or given back to retailer when you buy a new product, in a ratio of one to one (or one to zero if the external dimension is less than 25 cm) pursuant to European Directive 2012/19/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

For further information, please contact your local or regional authorities.

Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

The unlawful disposal of the product carries a fine according to the legislation currently in force.

LEGAL WARRANTY AND ADDITIONAL CONVENTIONAL WARRANTY ON PRODUCTS MARKED BY NECCHI IN ITALY

The legal guarantee The products marketed by NECCHI are covered by the free legal guarantee provided for consumers, ie non-professional buyers, in Articles 128 to 135 of the Consumer Code (Legislative Decree 06/09/2005 No. 206).

The statutory guarantee has a duration of n. 24 months from the date of delivery to the consumer as understood above and is provided by the seller, ie the person who supplied the product, to which the consumer must therefore contact.

By virtue of the statutory warranty, the consumer can ask the seller, at his choice, (1) to repair the asset or (2) to replace it, without expenses in both cases, unless the remedy requested is objectively impossible or excessively burdensome with respect to the other, as regulated by the Art. 130 paragraph 4.

Alternatively, if one of the following situations occurs, the consumer can request, at his choice, (3) a reasonable price reduction or (4) the termination of the contract:

- a) repair and replacement are impossible or excessively burdensome;
- b) the seller has not repaired or replaced the goods within a reasonable period;
- c) the replacement or repair previously carried out has caused considerable inconvenience to the consumer.

In determining the amount of the reduction or the sum to be repaid, the use of the asset is taken into account.

The text of articles 128 to 134 of the Consumer Code concerning the legal guarantee described above can be consulted and downloaded at the following WEB address.

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

The additional Conventional Guarantee provided in Italy by NECCHI Spa

In addition to the legal guarantee of the seller provided for in favor of consumers, ie non-professional buyers, in Articles 128 to 135 of the Consumer Code (Legislative Decree 06/09/2005 No. 206), whose rights granted to consumers remain however still and without prejudice,

NECCHI, BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)

(from now on NECCHI) provides the consumer, on the telephones it sells in Italy, the Republic of San Marino and the City of the Vatican, its own conventional guarantee as defined below:

1. Object and duration of the conventional guarantee:

The conventional guarantee concerns

“All models of household appliances marketed by NECCHI and related accessories”

The conventional guarantee consists in the free repair and / or replacement - at the choice of NECCHI - of the household appliances and related accessories sold together with the resulting non-compliant household appliances or materials during the following periods of time:

- for a period of 24 (twenty-four) months starting from the date of purchase (will be valid as receipt or invoice), as for household appliances;

- for a period of 6 (six) months starting from the date of purchase, as determined above, with regard to accessories sold together with the appliance.

2. Exclusion from the conventional guarantee:

The warranty does not cover defects arising from:

- 1) Failure to follow the instructions for correct use of the device
- 2) Connection to devices not supplied and / or use of non-original batteries and / or accessories.
- 3) Modifications or repairs carried out by persons not authorized by the manufacturer.
- 4) Modification, regulation or alteration of software or hardware carried out by persons not authorized by the manufacturer.
- 5) Damage to the product resulting from bad weather (such as lightening), fire, humidity, infiltration of liquids or food, chemicals, file downloads, accidental events, high voltage, corrosion, oxidation.

Moreover, as already mentioned, the conventional guarantee does not cover the product and related accessories that are not placed on the Italian market, in the Republic of San Marino or Vatican City by NECCHI.

3. To whom to contact for the provision of the Conventional Guarantee service

The Consumer must contact directly the assistance service appointed by NECCHI whose references can be found at the following address:

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

. Alternatively, the Consumer may contact the assistance service through the retailer where he purchased the product.

4. Availability of these Conventional Warranty conditions

These Conventional Warranty conditions are published on the WEB site at the following address

<http://www.necchielettrodomestici.it/> the PRIVATE ASSISTANCE area and are downloadable from the same.

SANDWICH MAKER



The full text of the EU Compliance Statement is available at the following Internet address:

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

MADE IN CHINA BY

NECCHI” by BTV- Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44,
Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)