

Forno elettrico ventilato



NECCHI

Modello NKS22 - 22 litri

Modello NKS35 - 35 litri

Manuale istruzioni

Garanzia

L'apparecchio Necchi acquistato è di ottima qualità ed è stato progettato e prodotto con cura. Ricordiamo che questo prodotto è per uso domestico.

Non è consentito l'uso professionale.

I prodotti venduti ai consumatori sono coperti dalla garanzia legale di conformità dei beni prevista dal Codice del Consumo detta "Garanzia legale".

Ai sensi di quanto previsto dal codice del consumo, i prodotti venduti ai consumatori in Italia sono garantiti per due anni dalla consegna per qualsiasi difetto di conformità. La Garanzia legale opera nei confronti del venditore, previa dimostrazione della data di consegna, e copre i soli difetti segnalati al venditore entro due mesi dalla scoperta.

In caso di difetto del prodotto Necchi, la Garanzia legale dà diritto al ripristino della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione senza spese a carico del consumatore. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del prodotto, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

In alternativa, la Garanzia legale dà diritto a una riduzione del prezzo di acquisto del prodotto difettato o alla risoluzione del contratto se: (i) la riparazione e la sostituzione del prodotto sono impossibili o eccessivamente onerose; (ii) il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione entro un termine congruo; oppure (iii) la riparazione o sostituzione precedentemente effettuata ha causato notevoli inconvenienti al consumatore.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Per l'esercizio della Garanzia legale il consumatore può rivolgersi direttamente al venditore presso cui ha acquistato il prodotto Necchi.

Per un uso corretto del prodotto, il consumatore è invitato a leggere attentamente le istruzioni e avvertenze contenute nel "Manuale istruzioni" e/o indicate sul prodotto stesso e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.

Prima di utilizzare questo forno, leggere tutte le istruzioni di questo manuale.

Nome dei componenti:



h



i



j

- a. Manopola timer
- b. Manopola controllo funzioni di cottura
- c. Manopola regolazione temperatura
- d. Spia luminosa accensione
- e. Superficie superiore

- f. Maniglia dello sportello
- g. Sportello in vetro
- h. Leccarda
- i. Griglia
- j. Maniglia per griglia

Pannello di controllo



Regolazione temperature:

La temperatura può essere regolata da 90°C a 230°C.

Raggiunta la temperatura desiderata il termostato la mantiene automaticamente.

Regolazione funzioni:

OFF Forno spento

 Accensione riscaldamento superiore

 Accensione riscaldamento inferiore

 Accensione di entrambi i settori

 Accensione riscaldamento superiore con ventilazione

 Accensione di entrambi i settori con ventilazione

Timer:

Regolazione del timer da 0 a 60 minuti

Per spegnere il forno posizionare la manopola su "OFF"

Importanti istruzioni di sicurezza



Quando si utilizza questo forno elettrico, bisogna sempre seguire delle precauzioni di sicurezza, incluse le seguenti:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. **Il forno va posizionato con il lato posteriore di fronte ad una parete.**
3. **Lasciare almeno 12 cm di spazio in tutti i lati del forno per permettere un'adeguata circolazione dell'aria.**
4. **Assicuratevi che le prese abbiano la messa a terra prima di inserire la spina.**



ATTENZIONE: Alta temperatura. Pericolo di scottatura!
Se indicato non toccare le parti sul prodotto

5. **Non toccare le superfici calde delle placche e del forno, comprese le pareti interne ed esterne. Usare le maniglie o le manopole.**
6. E' necessaria un'attenta supervisione quando viene usato vicino o da bambini.
7. Per prevenire shock elettrici, non immergere filo, spina, o qualsiasi altra parte del forno in acqua o altro liquido.
8. Non lasciare il filo appeso sporgente dalla superficie del tavolo o del bancone o a contatto di superfici calde.
9. Non utilizzare se il filo o la spina o il dispositivo stesso sono danneggiati, o rovinati in qualche parte. Restituire al più vicino centro autorizzato per ispezione, riparazione, o sostituzione.
10. L'utilizzo di accessori non consigliati può causare rischio o pericolo.
11. Non collocare sopra o vicino a bruciatori a gas o elettrici, o ad un forno caldo o ad un forno a microonde.
12. Staccare la spina quando non si utilizza e prima della pulizia. Fare raffreddare prima di togliere gli accessori e prima della pulizia.
13. Per disconnettersi girare su "OFF", quindi staccare la spina. Trattenere sempre la spina, non tirare mai il filo.
14. Usare estrema attenzione quando si rimuovono contenitori contenenti olio caldo o altri liquidi caldi.
15. Non coprire il forno o parti di esso con fogli metallici.
16. Non pulire con spugne di metallo per evitare di graffiare la placca e l'interno ed evitare che pezzi metallici si disperdano creando il rischio di shock elettrico.
17. Non lasciare il forno incustodito mentre è in funzione.
18. Cibi ingombranti ed utensili di metallo non devono essere inseriti nel forno dato che potrebbero creare incendi o rischi di shock elettrico.
19. Esiste rischio di incendio anche se il forno viene coperto con materiale infiammabile, strofinacci, presine ecc. Non porre nulla sul forno quando è in funzione.
20. **Non introdurre i seguenti materiali nel forno: cartone, plastica, carta, o simili.**
21. Non mettere materiale diverso da quello fornito in dotazione al forno quando è in funzione
22. Indossare sempre guanti protettivi quando si inseriscono o rimuovono gli accessori dal forno.
23. Non usare all'esterno.
24. Non usare gli accessori diversamente da come indicato.
25. **Quando il forno è in funzione mantenere fuori dalla portata dei bambini, oppure utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto**

Funzionamento

PRIMA DI UTILIZZARE IL FORNO

1. Assicurarsi che il forno abbia la spina disinserita ed il TIMER sia su "OFF"
2. Rimuovere la griglia e la leccarda e lavarle con acqua calda e sapone o in lavastoviglie.
3. Asciugare bene tutti gli accessori e rimetterli nel forno. Inserire la spina, ora il forno è pronto per essere utilizzato.
4. Prima di utilizzare il forno, vi raccomandiamo di farlo funzionare alla massima temperatura, provare tutte le funzioni e le placche per circa 15 minuti per eliminare ogni eventuale odore sgradevole.

ATTENZIONE: non posizionare alimenti sulla griglia o sulla leccarda per un peso superiore a i 3,5 Kg

COME CUOCERE

1. Posizionare la griglia all'altezza desiderata.
2. Posizionare la teglia con gli alimenti sulla griglia. Chiudere lo sportello del forno.
3. Ruotare la manopola del termostato alla temperatura desiderata.
4. Ruotare la manopola delle funzioni di cottura sulla posizione con calore dall'alto.
5. Impostare la manopola del timer con il tempo di cottura desiderato.
6. Al termine del tempo di cottura impostato si sentirà un segnale di avviso il forno si spegnerà automaticamente.

COME ARROSTIRE

7. Posizionare la griglia all'altezza desiderata.
8. Posizionare la teglia con gli alimenti sulla griglia. Chiudere lo sportello del forno.
9. Ruotare la manopola del termostato alla temperatura desiderata.
10. Ruotare la manopola delle funzioni di cottura sulla posizione con calore dall'alto con ventilazione.
11. Impostare la manopola del timer con il tempo di cottura desiderato.
12. Al termine del tempo di cottura impostato si sentirà un segnale di avviso il forno si spegnerà automaticamente.

COME TOSTARE

1. Mettere il cibo da tostare sulla leccarda.
2. Selezionare la temperatura a 230°C.
3. Ruotare la manopola delle funzioni di cottura sulla posizione con calore dall'alto e dal basso contemporaneamente.
4. Impostare la manopola del timer fino al grado di doratura desiderato.
5. Quando la tostatura sarà completata si sentirà un segnale di avviso e il forno si spegnerà automaticamente.

COME USARE LA FUNZIONE VENTILAZIONE

La funzione ventilazione può essere usata ruotando la manopola sulla posizione di calore combinato con ventilazione per avere una cottura omogenea sia dall'alto che dal basso. Impostare la temperatura a 230°C.

Con la funzione ventilazione la cottura è più veloce: il flusso d'aria disidrata la superficie dei cibi, dotandoli in breve tempo di una crosticina croccante ma lasciando interno più umido e quindi più morbido.

È perciò particolarmente indicato per la cottura di pasta al forno, lasagne, arrostiti, pollo, pesce al cartoccio e in teglia, verdure ripiene o gratinate, ma anche di biscotti farciti, crostate e dolci dal cuore morbido.

La cottura senza ventilazione è più lenta, meno uniforme ma anche meno intensa: si rende indispensabile per tutte le preparazioni contenenti lievito che necessitano di una cottura più delicata, che permetta loro di crescere e che ne cuocia bene anche l'interno. È quindi consigliato per la preparazione di dolci, meringhe, lievitati in genere, pan di Spagna, pasta sfoglia ma anche pane, pizza, focaccia.



AVVERTENZA

Pericolo di scottature: Il forno, la griglia e la leccarda restano ancora molto caldi dopo l'uso.

- Servirsi della maniglia dello sportello per aprire il forno. Tenere la testa e il corpo a una sufficiente distanza dalla zona di pericolo, perché potrebbe fuoriuscire del vapore caldo.
- Utilizzare sempre le impugnature fornite in dotazione per la leccarda e la griglia per prendere gli alimenti.
- Non toccare le superfici interne del forno mentre si estraggono gli alimenti. Se necessario, utilizzare un guanto da forno.
- La prima messa in funzione può provocare odore e fumo minimi (circa 15 minuti). Questo è normale e innocuo. È dovuto alla combustione della sostanza protettiva applicata agli elementi riscaldanti.

PER SERVIRE LE PIETANZE

- Aprire lentamente lo sportello.
- Estrarre gli alimenti utilizzando le apposite maniglie o guanti da cucina.
- Prima di servire, preparare la pietanza seguendo la ricetta.
- Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente a muro dopo l'uso se non si riutilizza il forno nello stesso giorno.

PULIZIA E MANUTENZIONE



AVVERTENZA

Pericolo di scottature

- Prima di ogni operazione di pulizia: spegnere il forno (posizione OFF: togliere la spina dalla presa di corrente a muro e aspettare che il forno e tutti i suoi componenti si raffreddino completamente (almeno 30 minuti).

Rischio di infortuni alla persona o di danni al forno

- Non immergere mai il forno in acqua.
- Non usare pulitori a vapore per pulire il forno.

Rischio per la salute se si utilizzano prodotti detergenti non adatti

- Per lavare i singoli componenti che vengono a contatto con gli alimenti utilizzare solo detergenti compatibili con prodotti alimentari
- **ATTENZIONE** Non utilizzare soluzioni detergenti abrasive o troppo forti o utensili che potrebbero graffiare le superfici.

1. E' importante pulire il forno dopo ogni uso per prevenire accumuli di grasso ed evitare odori sgradevoli.
 2. Lasciare raffreddare l'apparecchio e staccare la spina prima di pulirlo.
 3. Non immergere l'apparecchio in acqua e non metterlo sotto l'acqua corrente.
 4. La placca grigliata, la leccarda e la maniglia possono essere lavati come normali stoviglie.
 5. Pulire l'esterno con una spugna morbida.
 6. Non usare spugne abrasive o utensili appuntiti per pulire il forno, si potrebbe graffiare.
- Lasciare asciugare tutte le superfici prima di reinserire la spina ed usare il forno.

AVVISO DI SICUREZZA:



QUANDO IL FORNO E' IN FUNZIONE, MANTENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI, OPPURE UTILIZZARE SEMPRE CON LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO

Corretto smaltimento



Il corretto smaltimento del prodotto in conformità alle disposizioni di legge vigenti, tra cui la direttiva 2003/96/EC, riporta il simbolo del cassonetto barrato: una volta arrivato a fine del ciclo di utilizzo utile il dispositivo deve essere raccolto separatamente da altri rifiuti.

Ciò per evitare possibili conseguenze negative per la salute e per l'ambiente e per evitare possibili sanzioni previste dalla legge nel caso di smaltimento non conforme.

Dichiarazione di conformità



La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso:

BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)
e disponibile all'indirizzo

<http://www.necchielettrodomestici.it/>

Fabbricato in Cina da

NECCHI" è un marchio distribuito da BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)